

# Tømmeinstruks for

# Biovac slamavskillere og hygieniseringstanker

Revidert 16.12.20



Slamavskillere og hygieniseringstanker, levert av Biovac,<sup>®</sup> skal slamtømmes ihht. gjeldende tømmeinstruks.

## Slamavskiller med kammer

For denne typen slamavskiller må alle kammerer tømmes separat for slam (flytslam og sedimenter).

Både tømning og etterfylling av vann skal skje jevnt i alle kammerer.

Utløpskassen/pumpekammer skal normalt ikke tømmes for slam.

## VPI-Baga slamavskiller

For denne typen slamavskiller skal sugeslangen føres fra halsen gjennom innløpssylindren og ned til slamkammeret i bunn av tanken (under fordelingsplaten) for tømning av sedimenter.

Flytslam fjernes fra toppen av innløpssylindren. Utløpskassen/pumpekammer på siden av innløpssylindren skal normalt ikke tømmes for slam.

## 900 I hygieniseringstank

Tanken består av to kammer og begge kammer skal tømmes helt, samt etterfylles med vann.

## Felles for alle tanker:

- Etter tømning skal tanken spyles ren.
- Rejektvann skal IKKE tilbakeføres.
- Kontroller at lokk er forsvarlig lokket og festeanordning påmontert etter gjennomført tømning og spyling.
- Dersom det oppdages feil på tankene er det viktig at anleggseier får beskjed.

## OBS!

For slamavskillere med pumpe og alarm i utløpskasse/pumpekammer.

Det er viktig at sugeslangen håndteres med varsomhet slik at pumpeutrustningen ikke skades.

Dette gjelder også for VPI-Baga slamavskiller med integrert støtenhet med pumpe og røropplegg i utløpskassen.

## VPI - Baga slamavskiller



Fordelingsplate

Innløpssylinder

Utløpskasse/pumpekammer

## Slamavskiller med kammer



Utløpskasse/pumpekammer